

RAMKA NA ZDJĘCIA "BREVA" – ZASADY UŻYTKOWANIA

Z uwagi na różnorodność materiałów z których wykonane mogą być ściany, w zestawie nie zostały dołączone żadne wkręty ani inne mocowania. Należy zwrócić uwagę, że każdy typ podłoża będzie wymagał innych wkrętów. W kwestii doboru odpowiednich wkrętów zaleca się skontaktowanie z lokalnym sklepem specjalistycznym.

Ramka wyposażona jest w specjalne zaczepy umożliwiające zawieszenie ramki. Przed przystąpieniem do montażu należy zaplanować w jakim miejscu ma wisieć ramka, następnie dokładnie wymierzyć w jakiej odległości od siebie powinny się znajdować wkręty/gwoździe, na których planuje się zawiesić ramkę. Należy się upewnić, czy pozostawiony na zewnątrz fragment wkrętu/gwoździ ma odpowiednią długość, aby zapewnić ramce odpowiednie podparcie.



Aby umieścić zdjęcia w ramce, należy zdemontować tył ramki, odblokowując uprzednio wszystkie klipsy blokujące. Po umieszczeniu zdjęć należy ponownie umieścić tył ramki i zabezpieczyć go za pomocą klipsów blokujących.



Przed zawieszeniem ramki należy upewnić się, że zaczepy ramki nie są uszkodzone, a wszystkie klipsy blokujące znajdują się w odpowiednich pozycjach.

Ramkę należy czyścić wilgotną, miękką tkaniną lub miotełką do kurzu. Należy chronić ramkę przed silnym zabrudzeniem.

Nie należy czyścić ramki za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów.

Zabrania się modyfikacji konstrukcji produktu. Szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu lub użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem, nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do producenta.