

Instructions for use:

1. **Placing the dishes:** After washing the dishes, place them on the dish rack in such a way that the remaining water can drain freely from them. Make sure that the dishes are evenly spaced to prevent them from tipping over.
2. **Avoid overloading:** Do not overload the dish rack with too many dishes, as this may lead to damage or instability.
3. **Loading delicate dishes:** If you have delicate dishes or glasses, you can place a soft mat or towels under them to avoid the risk of damage.
4. **Practical arrangement:** Arrange the dishes in the right order so that they can dry freely and be easily accessible for storage.
5. **Standing to dry:** After placing the dishes on the dish rack, allow enough time for them to dry well before moving them to storage.

Maintenance:

1. **Cleaning the dish rack:** Regularly clean the tray and the dish rack from deposits or stains. Just wipe it with a damp cloth or sponge. If the dish rack is removable, wash it in warm water with a mild detergent.
2. **Stability check:** Regularly check that the dish rack is stable and shows no signs of damage. If you notice any cracks or structural problems, stop using the dish rack.
3. **Rust Prevention:** If any scratches or blemishes appear on the powder coating, they should be treated with suitable agents to prevent the appearance of rust.
4. **Storage:** If you are not going to use the dish rack for some time, make sure it is completely dry before storing it. Avoid leaving the dish on the dish rack for too long to avoid excessive moisture build-up.
5. **Regular Inspections:** Periodically check all components of the dish rack, including feet and joints. If you notice looseness, bumps, or other potential problems, pay attention to them.

Instrukcja użytkowania:

1. **Umieszczenie naczyń:** Po zakończeniu mycia naczyń, umieść je na ociekaczu w taki sposób, aby mogły swobodnie spływać z nich resztki wody. Uważaj, aby naczynia były równo rozmieszczone, aby zapobiec ich przewracaniu się.
2. **Unikaj przeciążenia:** Nie przeciążaj ociekacza zbyt dużą ilością naczyń, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności.
3. **Wkładanie delikatnych naczyń:** Jeśli masz delikatne naczynia lub szkło, możesz umieścić pod nimi miękką matę lub ręczniki, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń.
4. **Praktyczne rozmieszczenie:** Ułóż naczynia w odpowiedniej kolejności tak, aby mogły swobodnie wyschnąć i aby były łatwo dostępne do przechowywania.
5. **Odstawianie do wyschnięcia:** Po umieszczeniu naczyń na ociekaczu, pozostaw je na tyle czasu, aby mogły dobrze wyschnąć przed przeniesieniem ich do przechowywania.

Konserwacja:

1. **Czyszczenie ociekacza:** Regularnie oczyszczaj tacę oraz ociekacz z osadów lub plam. Wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką lub gąbką. Jeśli ociekacz jest zdejmowalny, umyj go w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
2. **Kontrola stabilności:** Regularnie sprawdzaj, czy ociekacz jest stabilny i nie wykazuje oznak uszkodzenia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub problemy z konstrukcją, przestań używać ociekacza.
3. **Zapobieganie rdzewieniu:** W wypadku pojawienia zadrapań lub uszczerbków na powłoce proszkowej należy je zabezpieczyć środkami do tego przeznaczonymi aby zapobiec pojawieniu się rdzy.
4. **Przechowywanie:** Jeśli nie zamierzasz używać ociekacza przez pewien czas, upewnij się, że jest on całkowicie suchy przed przechowaniem. Unikaj pozostawiania naczyń na ociekaczu przez zbyt długi czas, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się wilgoci.
5. **Regularne przeglądy:** Okresowo sprawdzaj wszystkie elementy ociekacza, w tym stopki i łączenia. Jeśli zauważysz luzy, nierówności lub inne potencjalne problemy, zwróć na nie uwagę.